

Nº de art.	Denominación	A	B	C1	C2	C 4xØ11	D	E	F
1021210305	SKT-B 300/06-100 BS-25-SRV Mini	300	350	230	230	625	685	855	500
1021210505	SKT-B 500/10-100 BS-25-SRV Mini	500	550	330	330	825	885	1055	700
1021210705	SKT-B 700/14-100 BS-25-SRV Mini	700	750	430	430	1025	1085	1255	900
1021210905	SKT-B 900/18-100 BS-25-SRV Mini	900	950	480	480	1225	1285	1455	1100
1021211105	SKT-B 1100/22-100 BS-25-SRV Mini	1100	1150	630	630	1425	1485	1655	1300
1021211305	SKT-B 1300/26-100 BS-25-SRV Mini	1300	1350	730	730	1625	1685	1855	1500
1021211505	SKT-B 1500/30-100 BS-25-SRV Mini	1500	1550	730	730	1825	1885	2055	1700
1021211705	SKT-B 1700/34-100 BS-25-SRV Mini	1700	1750	930	930	2025	2085	2255	1900
1021217000	SKT-B 1900/38-100 BS-25-SRV Mini	1900	1950	1000	1000	2000	2285	2455	2100

A Anchura de lubricación mm

B Anchura de paso mm

C1 Fijación de la cámara por el centro mm

C2 Fijación de la cámara por el centro mm

D Cubeta de aceite mm

E Anchura de la cámara mm

F Espacio necesario para el con junto de extracción para el mantenimiento mm

X G1" La conexión de descarga de aceite G1" situada en el centro, debajo de la cámara, debe estar accesible

* La medida puede variar dependiendo del tamaño

